

PF 430 - PF 530F - PF 530

SURFACE PLANERS / ABRICHTHOBELMASCHINEN
ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК



PF 430




PF 530R

ИНТЕРНЕТ САЙТ
WWW.LDM.BY



PF 530



Standard BASIC
Spindle guard BASIC
Hobelwellschutzabdeckung BASIC
Базовая комплектация BASIC




Standard (PF 430-PF 530) - Option (PF 530R)
Two-side folding spindle safety guard "CE"
"CE" Zweiteilige Hobelwellschutzabdeckung
Базовая комплектация (PF 430-PF 530) Опция (PF 530R)
Защитное устройство CE, складывающееся пополам



Option (PF 430)
• In-feed automatic table adjustment
Motorisierte Einstellung des Einlaufisches
Электрическая регулировка стола на входе
• Electronic read-out unit
Digitalanzeige der Hobelwerte
Цифровой электронный визуализатор параметров

Technical data		PF 430	PF 530 R
Technische Daten - Технические характеристики			
Working table dimensions Arbeitsischabmessungen Размеры рабочего стола	mm MM	430x2750	530x2900
Infeed table length Einlaufstischlänge Длина стола на входе	mm MM	1500	1660
Outfeed table length Auslaufstischlänge Длина стола на выходе	mm MM	1200	1200
Sizes of the fence Anschlaggröße Размеры направляющей	mm MM	1350x170	1350x170
Max. depth of cut Max. Abnahme Макс толщина съема	mm MM	8	8
Spindle rotational speed Drehzahl der Messerwelle Скорость вращения вала	rpm u/1' об/мин	5000	5000
Ø of the spindle (cutters) Messerwelle Ø (Messer) Диаметр ножевого вала	mm (n°) MM	120 (n°4)	120 (n°4)
Motor power Motorstärke Мощность мотора	KW(HP) KW(PS) (лс)	3 (4)	4 (5,5)



Option
Planer shaft "MONOBLOC" with Tersa Knives
Messerhobelwelle mit Tersa-Messern
Ножевой вал MONOBLOC с ножами Tersa



Option
Mortising attachment
Langlochbohrreicht
Пазовальный узел



УП "ЛДМ"
ул. Крупской 25-14к
220118, г. Минск, РБ
Факс (017) 2915570

Тел: (017) 2915880, 2468676, 246867